





EagleEye

安裝手冊



版權聲明

隨附本產品發行的檔為研華公司 2012 年版權所有,並保留相關權利。針對本手冊中 相關產品的說明,研華公司保留隨時變更的權利,恕不另行通知。未經研華公司書面 許可,本手冊所有內容不得通過任何途徑以任何形式複製、翻印、翻譯或者傳輸。本 手冊以提供正確、可靠的資訊為出發點。但是研華公司對於本手冊的使用結果,或者 因使用本手冊而導致其它協力廠商的權益受損,概不負責。

認可聲明

Intel®和 Pentium®、Core 2 Duo®和 Core 2 Quad 為 Intel Corporation 的商標。 Microsoft Windows® 為 Microsoft Corp. 的註冊商標。 所有其它產品名或商標均為各自所屬方的財產。

産品質量保證 (兩年)

從購買之日起,研華爲原購買商提供兩年的產品質量保證。但對那些未經授權的維修 人員維修過的產品不予提供質量保證。研華對于不正確的使用、災難、錯誤安裝產生 的問題有免責權利。

如果研華產品出現故障,在質保期內我們提供免費維修或更換服務。對于出保產品, 我們將會酌情收取材料費、人工服務費用。請聯系相關銷售人員了解詳細情況。

如果您認爲您購買的產品出現了故障,請遵循以下步驟:

- 1. 收集您所遇到的問題信息 (例如, CPU 主頻、使用的研華產品及其它軟件、硬件 等)。請注意屏幕上出現的任何不正常信息顯示。
- 2. 打電話給您的供貨商,描述故障問題。請借助手冊、產品和任何有幫助的信息。
- 3. 如果您的產品被診斷發生故障,請從您的供貨商那裏獲得 RMA (Return Material Authorization) 序列號。這可以讓我們盡快地進行故障產品的回收。
- 請仔細地包裝故障產品,並在包裝中附上完整的售後服務卡片和購買日期證明 (如銷售發票)。我們對無法提供購買日期證明的產品不提供質量保證服務。
- 5. 把相關的 RMA 序列號寫在外包裝上,並將其運送給銷售人員。

料號: 2003102470 中國印刷 第一版 2012 年 12 月



CE

本產品已經通過 CE 環境規格檢測。測試條件之一是在工業環境中進行產品操作。爲了 使產品免受 ESD (靜電放電)和 EMI 泄露造成的損害,強烈建議用戶使用符合 CE 標准 的工業產品。

FCC A 級

注意: 根據 FCC 規則第 15 款,本設備已經過檢測並被判定符合 A 級數字設備標准。這 些限制旨在爲商業環境下的系統操作提供合理保護,使其免受有害幹擾。本設備會産 生、耗費和發射無線電頻率能量,如果沒有按照手冊說明正確安裝和使用,可能會對 無線電通訊造成有害幹擾。此時,用戶需自行解決幹擾問題。

FM

本設備已經通過 FM 認證。根據危險環境的不同,美國消防協會將危險區域分爲不同的級別、類和組。本設備適用于第1級、第2類、第A、B、C、D 組的室內危險環境中。

技術支持與服務

- 1. 有關該產品的最新信息,請訪問研華公司的網站: http://support.advantech.com.tw
- 用戶若需技術支持,請與當地分銷商、銷售代表或研華客服中心聯系。進行技術 咨詢前,用戶須將下面各項產品信息收集完整:
 - 産品名稱及序列號
 - 外圍附加設備的描述
 - 用戶軟件的描述 (操作系統、版本、應用軟件等)
 - 産品所出現問題的完整描述
 - 每條錯誤信息的完整內容

警告與注意



在操作過程中,用戶須特別注意該手冊中的警告信息,以免造成人身傷 害。



該手冊中的注意信息可幫助用戶避免損壞硬件或丟失數據,例如: 如果電池放置不正確,將有爆炸的危險。因此,只可以使用制造商推薦 的同一種或者同等型號的電池進行替換。請按照制造商的指示處理舊電 池。

註!

此項提供其它額外信息。

意見反饋

爲了使手冊更加完善, 歡迎您對我們的手冊進行評價並提出寶貴意見。請將您的意見 發送至: support@advantech.com.tw

安全指示

- 1. 請仔細閱讀此安全操作說明。
- 2. 請妥善保存此用戶手冊供日後參考。
- 用濕抹布清洗設備前,請從插座拔下電源線。請不要使用液體或去汙噴霧劑清洗 設備。
- 4. 對于使用電源線的設備,設備周圍必須有容易接觸到的電源插座。
- 5. 請不要在潮濕環境中使用設備。
- 6. 請在安裝前確保設備放置在可靠的平面上,意外跌落可能會導致設備損壞。
- 7. 設備外殼的開口是用于空氣對流,從而防止設備過熱。請不要覆蓋這些開口。
- 8. 當您連接設備到電源插座上前,請確認電源插座的電壓是否符合要求。
- 9. 請將電源線布置在人們不易絆到的位置,並不要在電源線上覆蓋任何雜物。
- 10. 請注意設備上的所有警告標識。
- 11. 如果長時間不使用設備,請將其同電源插座斷開,避免設備被超標的電壓波動損 壞。
- 12. 請不要讓任何液體流入通風口,以免引起火災或者短路。
- 13. 請不要自行打開設備。爲了確保您的安全,請由經過認證的工程師來打開設備。
- 14. 如遇下列情況,請由專業人員來維修:
 - 電源線或者插頭損壞;
 - 設備內部有液體流入;
 - 設備曾暴露在過于潮濕的環境中使用;
 - 設備無法正常工作,或您無法通過用戶手冊來使其正常工作;
 - 設備跌落或者損壞;
 - 設備有明顯的外觀破損。
- 15. 請不要把設備放置在超出我們建議的溫度範圍的環境,即不要低于-20°C(-4°F)或高于 60°C(140°F),否則可能會損壞設備。
- 16. **注意**:計算機配置了由電池供電的實時時鍾電路,如果電池放置不正確,將有爆 炸的危險。因此,只可以使用制造商推薦的同一種或者同等型號的電池進行替 換。請按照制造商的指示處理舊電池。

根據 IEC 704-1:1982 的規定,操作員所在位置的聲壓級不可高于 70dB(A)。

免責聲明: 該安全指示符合 IEC 704-1 的要求。研華公司對其內容的准確性不承擔任 何法律責任。

安全措施 - 靜電防護

爲了保護您和您的設備免受傷害或損壞,請遵照以下安全措施:

- 操作設備之前,請務必斷開機箱電源,以防觸電。不可在電源接通時接觸 CPU 卡 或其它卡上的任何元件。
- 在更改任何配置之前請斷開電源,以免在您連接跳線或安裝卡時,瞬間電湧損壞 敏感電子元件。

EagleEye 安裝手冊

目錄

| 第 | 1 | 章 | 介紹 | |
|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | 1. 1 1. 2 1. 3 | EagleEye 智能相機概述 2 產品支援 2 EagleEye 智能相機零件 2 1.3.1 標準零件(每組 EagleEye 智能相機所配備): 2 1.3.2 可選零件配件(另售): 2 |
| 第 | 2 | 章 | 安裝 | |
| | | | 2.1 2.2 | 連接 EagleEye 智能相機 |
| | | | 2.3 2.4 2.5 2.6 | 2.2.3 LAMP 連接器接腳 6 接線配置 6 接線板 (Panel Link Module) (AEE-PL-100E) 7 僅設置乙太網路與光源連結 (無 I/0) 7 設置乙太網路、I / 0與光源連結 8 |
| 第 | 3 | 章 | 軟體 | 介面 11 |
| | | | 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 | 入門 |
| 第 | 4 | 章 | 產品 | 現格表 17 |
| | | | 4. 1 4. 2 4. 3 | 一般規格 |
| | | | 1 1 | 图 4.2: 期出画 |
| | | | 4.5 | 描寫 21 接線板規格 21 4.5.1 AEE-PL-100E 規格表 4.5.2 AFF-PI -100F 連接 22 22 |
| | | | 4.6 | 1.0.2 AEE FE 100E 定頃 22 接線板配線 |
| | | | 4.7 | 串列埠連接 |
| | | | 4.8 | EagleEye 機構尺寸 |
| | | | 4.9 | 接線板尺寸圖 |

EagleEye 安裝手冊



介紹

1.1 EagleEye 智能相機概述

EagleEye 為高度整合的「智能」相機,特別為工業用途而設計。EagleEye 內建嵌入 式軟體,為工廠提供易使用的自動化檢測系統。

EagleEye 系列使用乙太網路連接至 PC 或工廠網路進行遠程配置和監控 , 可快速以網路瀏覽器連線至內建的 Inspector Express 應用程式。 該軟體介面提供高度整合的視覺工具和功能, 可滿足各種檢測需求, 包含定位、識別、量測, 以及檢測與除錯。

EagleEye 智能相機體積小且堅固耐用,易於整合至現有的生產線、機台或移動機台。 其支援標準的 M12 工業電線,可進一步簡化和降低設置成本。

EagleEye 搭配鏡頭蓋即為 IP67 保護等級配備,可安裝於浸水的工廠環境,而不需要另外安裝防護罩。

有關規格的完整列表,請參閱第20頁的「規格」。

1.2 產品支援

除了本安裝手冊之外,產品附帶以下配備:

- 1. 線上支援: Inspector Express 使用者介面中的每個視窗 (控制面板)皆有可點 擊的說明
- 2. 內含相關產品使用手冊之 CD
- 3. 技術支援
- 4. 以電話、傳真或電子郵件聯絡經銷商

1.3 EagleEye 智能相機零件

EagleEye 智能相機附帶以下零件。花幾分鐘確認所收到的零件皆運作正常。若您的產品在運輸過程中損壞或缺少部分零件,請聯繫研華業務。

1.3.1 標準零件 (每組 EagleEye 智能相機所配備):

| 零件 | 說明 |
|---------------|---|
| EagleEye 智能相機 | EagleEye 智能相機為高度整合的視覺系統,內含 640×480、 1024×768、1280×960、1600×1200 灰階或彩色感應器、處理器、 Inspector Express 內嵌軟體、通訊與指示燈 |
| | CD 包含 PC 模擬軟體及相關產品手冊 |

1.3.2 可選零件配件 (另售):

| 零件 | 說明 |
|---|--|
| 電纜 AEE-E-5E & AEE-E-10E AEE-I0-5E & AEE-I0-10E AEE-L-5E & AEE-L-10E AEE-PL2I0-5E AEE-PL2L-5E | M12-RJ45 Ethernet cordset, 5M & 10M M12 single-ended IO cordset, 5M & 10M M12 single-ended lamp cordset, 5M & 10M M12 I/O to AEE-PL-200E cable, 5M M12 Lamp to AEE-PL-200E cable, 5M |
| AEE-PL-100E, AEE-PL-200-IEE, AEE-PL-200-I0E, AEE-PL-200-EE | 接線板 (Panel Link breakout modules),提供乙太網路供 電,以及易於連結 EagleEye I/O 的轉接裝置 |
| AEE-MB-OE | 相機支架固定模塊 |



安裝

2.1 連接 EagleEye 智能相機

本節介紹如何連接 EagleEye 智能相機及其相關零件和工廠環境。

相機接線端和指示燈



| 指示 | 定義 | | | |
|---------|--|--|--|--|
| LAN | 10/100 BaseT 乙太網路連接,為相機設定、應用與監測結果的主要 介面。 註:相機可直接由乙太網路電纜供電 (Passive Power over Ethernet) | | | |
| I/O PWR | 提供存取相機 I/O-2 IN,2 OUT Opto。也提供電源輸入 (12-30V) | | | |
| LAMP | 提供 LED 光源的電源和閃光控制 註: LAMP 的電源輸入需與 Eagle Eye 相同。若光源需要 12V 電源, 應供給相機 12V 電源 (建議為 24V 電源) | | | |
| LAN LED | 紅 / 綠 / 黃光 = 網路正常運作中 藍光 = 暖重置 (Warm Reset) | | | |
| LED2 | 線光 = 檢驗通過 (runtime) 閃爍藍光 = 啟動 (應於 20 秒後停止) 藍光 = 建議重新檢驗 紅光 = 檢驗失敗 (runtime) | | | |
| LED1 | 持續藍光 = 啟動相機, 無配置 閃爍綠光 = 解決方案已載入, 資料擷取中 持續綠光 = 解決方案已載入 紅光 = 相機故障 | | | |

2.2 電纜接腳 (Pinouts)

EagleEye 智能相機與 M12 工業電線相容,如下圖所示:

2.2.1 LAN 連接器接腳和電線

| Pin | 名稱 | RJ45 Pin |
|-----|-------|----------|
| 1 | PWR * | 5 |
| 2 | NC | 7 |
| 3 | GND * | 8 |
| 4 | TXD- | 2 |
| 5 | RXD+ | 3 |
| 6 | TXD+ | 1 |
| 7 | NC | 4 |
| 8 | RXD- | 6 |



AEE-E-5E & AEE-E-10E

2.2.2 I/O-PWR 連接器接腳和電線

| Pin | 名稱 | 顏色 | |
|-----|---------|----|--|
| 1 | TRIG* | 白色 | |
| 2 | PWR | 棕色 | |
| 3 | INO | 綠色 | |
| 4 | OUT1 | 黄色 | |
| 5 | IN CMN | 灰色 | |
| 6 | OUT0 | 粉色 | |
| 7 | GND | 藍色 | |
| 8 | OUT CMN | 紅色 | |
| | | | |

N



AEE-IO-5E & AEE-IO-10E

2.2.3 LAMP 連接器接腳

| Pin | 名稱 | 顏色 | |
|-----|----------|----|--|
| 1 | PWR | 棕色 | |
| 2 | RS232 RX | 白色 | |
| 3 | GND | 藍色 | |
| 4 | STR | 黑色 | |
| 5 | RS232 TX | 灰色 | |
| | | | |



AEE-L-5E & AEE-L-10E

* Passive Power over Ethernet

2.3 接線配置

EagleEye 智能相機提供了靈活的配線選擇,以滿足各種應用配置:

- 對於單電纜的應用,乙太網路電纜可用於供電(稱為 "Passive Power over Ethernet"),和連結相機與控制環境。連接直流電壓電源(12-30V之間)與 RJ45乙太網路連接器上的Pin4(PWR)和Pin8(GND)。註: AEE-PL-100E 接線 板會自動完成此動作。在此配置中,相機的I/0無法使用。
- 2. 對於不需 Runtime 乙太網路連線的單條電纜應用, I / 0-PWR 電纜可提供相機與 控制環境之間有限的通訊和電力。注意:乙太網路仍然需要進行設置。

- 對於典型的應用,乙太網路和I/0-PWR 電纜皆連接,可提供相機與控制環境之間的靈活性。此配置中,其中一條或兩條電纜皆可由同一電源供電。請勿將 EagleEye 相機連接至不同的電源。
- 4. 在所有配置中,LAMP 電纜線可以連接相機和 LED 光源。 EagleEye 智能相機可供 電和對外部光源做閃光控制。LAMP 透過相機的 I/O PWR 供電。

請注意:若連接至 LAMP 連接器接腳 1 上的電壓低於 EagleEye 的輸入電源電壓,可能 會導致相機損壞!!

2.4 接線板 (Panel Link Module) (AEE-PL-100E)

AEE-PL-100E 是可供選購的接線板,提供了一個安全與簡易的方式以連接 EagleEye,可作為工廠和相機之間的隔離層 (differential isolation),同時也可透過乙太網路供電達到單一配線的應用。並提供了手動觸發按鈕和狀態指示燈,可作為測試除錯用。



AEE-PL-100E

註: EagleEye 智能相機不支援 IEEE 802.3af PoE(標準乙太網路供電),並且不應被 直接連接到支援 PoE 的路由器。

2.5 僅設置乙太網路與光源連結(無 I/O)

- 1. 將 M12-8 乙太網路電線 (AEE-E-5E & AEE-E-10E)的公接頭連接至相機上標示為 "LAN"的 M12-8 母接頭連接器
- 2. 將乙太網路電線 RJ45 端連接至接線板 (Panel Link breakout module) (AEE-PL-100E) 上標示為 "CAM LAN" 的 RJ45 接頭
- 3. 將接線板上標示為"LAN"的 RJ45 連接至控制 PC、PLC 或工廠端的區域網路
- 4. 將相機 PWR 和 GND 連接至標示為 "PWR" 的端子接頭
- 5. 使用 AEE-L-5E & AEE-L-10E 線連接相機與光源

N



2.6 設置乙太網路、I / 0 與光源連結

- 1. 將 M12-8 乙太網路電線 (AEE-E-5E & AEE-E-10E)的公接頭連接至相機上標示為 "LAN"的 M12-8 母接頭連接器
- 2. 將乙太網路電線 RJ45 端連接至接線板 (Panel Link breakout module) (AEE-PL-100E) 上標示為 "CAM LAN" 的 RJ45 接頭
- 3. 將接線板上標示為"LAN"的 RJ45 連接至控制 PC、PLC 或工廠端的區域網路
- 4. 將相機 PWR、GND 與控制面板上的 I / 0 連接至端子接頭
- 5. 將 M12-8 IO-PWR 線 (AEE-IO-5E & AEE-IO-10E)的公頭連接至相機上標示為 "I / 0 PWR" 的 M12-8 接頭(母接頭)
- 6. 將 IO-PWR 電線的另一端(無端子接頭、散線)連接至接線板上的相對位置。



EagleEye 安裝手冊



軟體介面

3.1 入門

EagleEye 智能相機內嵌 Inspector Express 視覺應用程式,此應用程式提供了完整的的功能以滿足各種自動檢測需求。於 PC 上操作此應用程式介面需使用 Microsoft Internet Explorer 6 或更高版本,並由乙太網路連線。 <u>您不需要在主機系統上安裝</u> 軟體以設置或操作 EagleEye 系統。

使用該應用程式之前,請注意下列事項:

- 1. EagleEye 智能相機預設的靜態 IP 位址為 192.168.0.100
- 2. 存取 EagleEye 智能相機所使用的 PC 需被配置在相同的區域網路,但為不同的位址 (如 192.168.0.101)。關於如何設置請諮詢您的系統管理員。子網路遮罩自動設置為 255.255.255.0
- 3. 可隨時透過 Eagle Eye 的網路伺服介面改變靜態 IP 位址以符合您的區域網路。 點擊 "Setup Device"快速連結可更改網路位址。請記得要記錄新的位址。 EagleEye 支援 DHCP 和靜態 IP 位址 (若無改變位址,建議使用此項目)。
- 4. 注意:新位址將於重新開機之後生效。
- 5. 若您設置錯誤或忘了 EagleEye 的新位址,可以執行"iDiscover"應用程式。 當你在網路伺服器介面上點擊"Inspector Express"或"upgrade"快速連 結時,此程式會自動安裝。此程式可於隨貨包裝內的 CD 內取得。
- 6. 在大多數情況下,你需要有 PC 管理員權限以連結 EagleEye 相機,您可能需要設 定瀏覽器權限以下載和執行 ActiveX 元件。
- 7. 若因任何原因造成無法連線 EagleEye,您可以執行 Inspector Express Emulator,然後由該介面連線至相機。
- 8. EagleEye 與執行 Windows XP 作業系統的 PC 相容。 EagleEye 也可執行於 Windows 7 作業系統。

3.2 iDiscover 應用程式

iDiscover 應用程式用來搜尋連接到本地端 PC 網路的 EagleEye 相機。當第一次連接 EagleEye 相機時, iDiscover 將被安裝在主機系統上,同時, iDiscover 也在 Emulator 安裝時完成安裝。

可使用下列任一方法執行 iDiscover 程式:

- 若先前已使用 PC 連線 EagleEye 相機, iDiscover 程式將駐留在 Windows 的 System32 目錄。開啟命令提示視窗("開始程式 ->執行"),輸入 "iDiscover", 然後點擊 OK
- 若先前未使用 PC 連線 EagleEye 相機,您必須先安裝 Inspector Express Emulator。一旦安裝完畢,可使用 iDiscover 捷徑("開始程式 -> Advantech Inspector Express -> Discover EagleEye Cameras ")。

一旦啟動,將顯示下面的使用者介面圖形。視窗左側顯示所有可連結的 EagleEye 相機 MAC 位址 。點選其中任一,並在視窗右側填入相關的正確網路配置。然後,您可以修 改 EagleEye IP 位址(點擊 "Apply"),或連結至相機(點擊 "Connect To Device")。

| iDiscover MAC 00-01-0d-94-aa-aa MAC 00-0f-ea-35-64-4e | Device MAC Address: NIC IP: NIC Subnet Mask: Status: Device IP Configuratio C DHCP Persistent IP IP Address: Subnet Mask: Default Gateway: Device Name: | 00-0f-ea-35-64-4e 192.168.0.101 255.255.255.0 OK 0 192.168.0.100 255.255.255.0 0.0.0.00 EagleEye Apply | |
|---|---|---|-------|
| Refresh Device List | | Connect To Device | Close |

3.3 EagleEye 網路伺服器 (Web Server)

EagleEye 網路伺服器是一個網站以供設置 EagleEye 系統和專案配置。於主機 PC 使用 Microsoft Internet Explorer 版本 6 或更高版本可連結至網路伺服器,如下操作:

- 1. 打開 PC 上的 Internet Explorer 連接到相機
- 2. 輸入 相機的 URL 位址: 192.168.0.100, 然後點擊 "go"
- 3. 瀏覽器將顯示相機網路伺服器介面,如下所示:

AD\ANTECH

| Home | Setup Device Monitor | Upgrade Device | Inspector Express Histo | Application Setup |
|------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | 企 | |
| | Name | EagleEye | Sensor Resolution | 640 |
| | IP Address | 192.168.0.100 | Sensor Type | Mono |
| | Physical Address | 00-01-0D-11-A8-5A | Available Storage Memory | 412 MB |
| | Firmware Version | 1.8.4.3 | Number of Solutions | 1 |
| | OS Build | 120105 | HW Revision | c5f7 |

- 網路伺服器提供相機基本設定狀態,並提供語言選擇、IP 位址設置、韌體升級 和影像備份或復原。可經由該網站伺服器使用檢測應用程式,並可設定防止未經 授權的存取。
- 5. 點擊 "Inspector Express" 快速連結以啟動應用程式。當第一次連結時,相機 會自動安裝一些軟體元件於 PC 主機,該元件可遠端操作設備。
- 6. 使用 Inspector Express 軟體 (參閱 Inspector Express User Manual) 設定專 案並儲存解決方案於相機上。退出該應用程式並返回至 Web 網路伺服器介面。
- 7. "History Log"快速連結提供了一個快速,便捷的方式來查看和存儲檢測結果 至您的主機 PC 中的 Excel 表格。 Inspector Express 應用程式使用的 Scripting 工具亦具備此功能。

EagleEye 安裝手冊

Set as Default Language English

S

當應用程式設置並儲存在相機上,乙太網路即可切斷,檢測會自動執行。

該相機的快閃記憶體可以很容易地儲存超過 150 個解決方案。這些解決方案可以藉由 網路開啟或關閉執行命令,也可藉由已建立的 PLC 相關設定連結,或 Inspector Express 應用程式介面。

相機管理員可以設置不同級別權限的帳戶。啟用密碼控制之後,網路伺服器將提示用戶輸入有效的登錄,而應用程式將僅顯示與該帳戶相關的資料。

3.4 韌體升級

EagleEye 韌體可能需要不定期更新以增加新的功能或修復報告中的問題。若要開啟此功能,請點擊"Upgrade Device"快速連結以開始升級。若欲升級,只需在連線的 PC 上尋找更新檔(*.bin)位置(您的研華業務可提供),並點擊升級鍵。注意:在升級 韌體前,輸出已儲存的解決方案檔案。

升級元件還支援備份和復原完整的相機影像,有利於保存和複製。我們強烈建議於任何更改後輸出解決方案。

在韌體升級後,建議「清理」連線的 PC 中的舊版本或過期的元件。可至 Windows 命令提示字元並輸入 "iAssistant",然後點擊 "go"。 當應用程式啟動後,點擊 "Clean" 鍵。

| File Name | Size | Modified | Ven | |
|--------------------------------------|--------|--------------------|------|---------------|
| C:\WINDOWS\System32\idGraph.ocx | 376832 | 3/28/2008 5:19 PM | 1.0. | 1 1.57.1 |
| C:\WINDOWS\System32\ihistorylog.ocx | 73728 | 7/13/2009 12:46 AM | 1.5. | Launch /Works |
| C:\WINDOWS\System32\Works.ocx | 34304 | 7/13/2009 12:43 AM | 1.5. | |
| C:\WINDOWS\System32\upgrade.ocx | 106496 | 7/13/2009 12:46 AM | 1.5. | |
| C:\WINDOWS\System32\CDisplay.dll | 32256 | 7/13/2009 12:42 AM | 1.5. | Clean |
| C:\WINDOWS\System32\iappclient.dll | 741376 | 7/13/2009 12:46 AM | 1.5. | Cican |
| C:\WINDOWS\System32\iappcontrols.dll | 245760 | 7/13/2009 12:46 AM | 1.5. | |
| C:\WINDOWS\System32\Clean.bat | 866 | 9/14/2004 3:52 PM | | |
| C:\WINDOWS\System32\icleanping.exe | 24064 | 11/6/2008 7:6 PM | 1.5. | Connect |
| C:\WINDOWS\System32\imbslave.dll | 53248 | 7/13/2009 12:45 AM | 1.5. | |
| C:\WINDOWS\System32\imonitor.bat | 19 | 3/10/2005 6:54 PM | | |
| C:\WINDOWS\System32\NspectE.bmp | 31286 | 5/27/2009 3:41 PM | | |
| C:\WINDOWS\System32\NspectEC.dll | 847872 | 7/13/2009 12:44 AM | 1.5. | Review |
| C:\WINDOWS\System32\iNspectEEN.chm | 524928 | 7/10/2009 4:1 PM | - | |
| • | | | | |

3.5 EagleEye 模擬器 (EagleEye Emulator)

EagleEye 附帶全方位的模擬器,該模擬器可供您在離線狀態使用或除錯的解決方案。 該模擬器於附件 CD 中,且非常容易安裝(將 CD 插入 CD 光碟機,並按照安裝精靈步驟 執行)。CD 中亦包含模擬器使用手冊。

ω

軟體介面

模擬器的安裝為連線 EagleEye 相機的另一種選擇,提供給不想使用標準網路瀏覽器介面的使用者。安裝完成後,有以下的相關捷徑可供選擇:







當您使用此介面連線 EagleEye, 很重要的是確保相機和模擬器版本彼此 相容。

EagleEye 安裝手冊

EagleEye 安裝手冊



產品規格表

4.1 一般規格

下面的表為 EagleEye 智能相機的規格:

| 規格 | | 定義 |
|----------|-------------|--|
| 구그 1수 四冊 | Storage | 512 MB |
| 記憶體 | Program | 256 MB |
| | Sensor | 1/3 inch CCD; 7.4 µm pixel size |
| | Resolution | 640x480, 1024x968, 1280x960, 1600x1200 |
| | Туре | Mono or Color Progressive Scan |
| 影像 | Exposure | 22 us to 1000 ms |
| | Acquisition | Async Reset, full-frame integration, 60f/s (application dependent) |
| | Lens | C Mount |
| | T: | 1 opto-isolated hardware trigger input |
| | Irigger | Software trigger via Ethernet or internal timer |
| | Turnet | 1 General purpose opto-isolated. |
| т /О | Inputs | Expandable via Ethernet I/O module |
| 1/0 | Quitant | 2 General purpose opto-isolated |
| | Outputs | Expandable via Ethernet I/O module |
| | Strobe | 1 dedicated strobe output for LED light source |
| | Status | Network + 2 application assigned LEDs |
| 網路 | Ethernet | 10/100 BaseT |
| 串列埠 | RS232 | 1 Port - flying leads on lamp connector |
| | 12-30V | Via Ethernet or IO connectors (not PoE compliant) |
| 電源供應 | Device | 150 mA maximum @ 24V (3.6 Watts) |
| | Lamp | A maximum (EagleEye powering light source directly) |
| | Material | Machined Aluminum with anodize/paint finish |
| 外觀 | Mounting | 8 x M4 plus optional mounting block |
| | Size | 44mm x 44mm x 56mm (without lens cover) |
| 住田理坛 | Temp | Operating:-10~50° C (14~122° F) Storage:-60~80° C (-140~176° F) |
| | Protection | IP67 with cables attached |
| | Shock | 70 G |
| 認證 | | FCC Class A and EU CE |

4.2 電源輸入規格表

EagleEye 智能相機提供了兩個專用的光電隔離 (opto-isolated) 、極性獨立 (polarity independent) 的輸入。其中之一提供取像觸發 (acquisition Trigger) 功能,而另一種是一般用途。

| 規格 | | 定義 |
|------------|------------|--|
| 帝 顾 | ON | 12-30 V |
| 龟堲 | OFF | 0-3 V (12 V nominal threshold) |
| 電流 | ON | 7.5 mA typ (24 V applied) |
| 保護電阻 | Resistance | 3K Ohms |
| | Isolation | 4000 V _{RMS} |
| 通用接腳 | Input | PWR or GND |
| 切換時間 | ON | 10 Microsecond |
| | OFF | 50 Microseconds |
| 延遲觸發 | Trigger | 62 Microseconds from trigger input to start of acquisition |

在 Inspector Express 應用程式中設定每個輸入的有效極性。 該相機亦可設定雜訊濾 波器的輸入。

若欲連接 NPN 來源端,將相機觸發輸入 (接點 1)連接至 NPN 輸出,並將相機共用輸入 (common input) (接點 5)連接至 PWR。當電源輸出為 ON,相機輸入訊號將往下,開啟光電耦合器 (opto-coupler)。

若欲連接 PNP 來源端,將相機觸發輸入 (接點 1)連接至 PNP 輸出,並將相機的共用 輸入 (接點 5)連接至 GND。 當電源輸出為 ON,相機輸入信號將被拉升,開啟光電耦 合器。



图 4.1: 輸入圖

4

4.3 電源輸出規格表

EagleEye 智能相機提供了兩個專用的光電隔離(opto-isolated)、固態繼電器(solid state relay) 輸出,以及一個獨立的專用閃光 (LAMP 連接器接腳 2)。

| 規格 | | 定義 | | |
|----------|----------|--|--|--|
| 電壓 (Vin) | Load | 24V maximum | | |
| 電流 | GP0[0:1] | 100mA max (drives to OCMN when active) | | |
| | STRB | 100mA max (drives to Vin when active) NOTE: Strobe timing selected in Inspector Express Sensor Panel | | |
| 保護電阻 | Fuse | PTC fuses to 100mA (GPO) & 100mA (STRB) | | |
| 通用接腳 | Out | PWR or GND | | |
| 切換時間 | ON | 10 Microsecond | | |
| | OFF | 50 Microseconds | | |

在 Inspector Express 應用程式中設定每個輸入的有效極性如下。

若欲連接一個 NPN 輸入源,將相機輸出 (接點 4 或 6)連接至 NPN 輸入,以及將相機 共用輸出連接至 GND (接點 8)。當相機輸出為 ON,光電開關關閉,且 OUTX = 0 (電 流通過負載)

若欲連接 PNP 輸入源,將相機輸出 (接點 4 或 6) 連接至 PNP 源輸入,以及將相機共 用輸出 (接點 8)連接至 PWR。 當相機輸出為 ON,光電開關關閉,且 OUTX =output common。



图 4.2: 輸出圖

4.4 Inspector Express 輸出控制

Inspector Express應用程式提供了兩個選項以控制 EagleEye輸出。這些可於軟體畫面上圖示 "Control" 按鈕選項中設定,如下所示:

| Output | Driver | Polarity | Pulse Offset (ms) | Pulse Duration (ms) | Initial Value |
|--------|----------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------|
| GPO0 | Pass Pulse | Active High | 60 | 1 | 0 |
| GPO1 | Script Setting | Active High | 60 | 1 | 0 |

EagleEye 訊號的輸出可透過程式碼編輯工具 (script tool) 的方程式或是可程式脈衝 (programmable pulse) 來輸出檢測的結果 (Pass, Fail 或 Recycle)。

程式碼設定:使用程式碼編輯工具來配置輸出訊號,以提供應用程式所需的可編程電 平(programmable level)或脈衝(註:脈衝設定在這種模式下無效 – 如上圖會顯示 為深灰色)。程式碼編輯選擇具有不確定性,這意味著若處理器重負載時,輸出時間可 能會有所不同。在這情況之下可能發生以下情形:例如,當觸發和檢測時間相近,而 同時 EagleEye 正在傳輸影像至連接的 PC。

例:在PASS結果下,程式碼方程式(script equation)產生有效10ms脈衝,結果將是 若 If (Result = 1) Global.GPO[0] = pulse(1, 0, 10)

脈衝設定:這種模式提供了確定性輸出,偏移量(offset、延遲)和持續時間與傳入的觸發器同步。在這種模式下,若結果是 TRUE 且總和的檢測時間小於觸發器的脈衝偏移量,輸出將暫停。若脈衝偏移量過短,即使檢測結果通過,EagleEye 仍不會產生流通脈衝。在這種情況下,若第二輸出選擇為 FAIL, EagleEye 將產生 FAIL 脈衝。若輸出用來控制定向裝置(directional device),將導致錯誤。

最小脈衝偏移量 (Min Pulse Offset) = 曝光時間 (Exposure Time) + 影像擷取時間 (Acquisition Time) + 檢測時間 (Inspection Time)

例: GP00 的 PASS 結果需 10ms 的脈衝,或者 GP01 的 FAIL 結果需 30ms 脈衝。感應器 的曝光時間為 9ms,影像擷取時間是 16ms 和檢測時間是 35ms。最小脈衝偏移量 = 9 +16 +35 = 60 毫秒。若最小的偏移量被滿足, EagleEye 將輸出良好的 PASS 脈衝結果。 否則 EagleEye 將輸出一個 FAIL 脈衝。 脈衝持續時間不需要在此決定。然而,不建議 設定比觸發週期長的脈衝時間。最大的脈衝持續時間為 64ms。

注意:處理負載 (overhead) 亦可能影響的最小脈衝偏移量需求。建議根據典型的系 統狀況來校準時間 (即:檢測時間的負載 + 系統連線的負載)

4.5 接線板規格

4.5.1 AEE-PL-100E 規格表

AEE-PL-100E 接線板提供了 EagleEye 相機額外的隔離,並簡化接線板的接線,亦提供 單一電纜的乙太網路供電應用。

EagleEye 相機上的 I / 0 連接器應直接連接至 AEE-PL-100E (J2 和 J3) 上的上方端子 接點。 注意: 避免錯接 I / 0 連接器上的 PWR / GND, 否則可能會導致 PoE 功能無法 使用。 在這種情況下, 電力必須通過 I0 電纜供給。

接線板上的 I / 0 端子(位於外部的文字)應該接線至 AEE-PL-100E(J5 和 J6)上的下方端子接點。這些信號的規格如下:

| 規格 | | 定義 |
|------|-----------|---|
| 電壓 | Load | 24V maximum |
| 電流 | GP0[0:1] | 100mA max |
| 保險絲 | Fuse | PTC fuses to 100mA (GPO) |
| 通用接腳 | ICMN/OCMN | PWR or GND as wired on respective OPTOs |
| 切換時間 | GP0[0:1] | 100 Microsecond (ON or OFF) |

4.5.2 AEE-PL-100E 連接



4.6 接線板配線

4.6.1 AEE-PL-100E 配線圖示

注意:在 Scripting 編輯器中,當使用 AEE-PL-100E 接線板,觸發器輸入為 GPI (0) 和 INO GPI (1)



註: 使用者自行決定配電板上的電纜顏色。

4.6.2 AEE-PL-200-IOE 配線

下圖顯示了典型的 PNP 連線,如何連接 PWR (棕色)和 GND (藍色)線。

產品規格表

4



當輸入共用線(input common lines)接地後,若所選擇的輸入線超過輸入電壓值(12.5V min),將檢測有效的信號。

當輸出共用線(output common lines)設置為PWR,輸出將在系統的控制下轉換至PWR 狀態。

4.6.3 電源規格表

| 參數 | 數值 | |
|-----------------------|---|--|
| Power Input Voltage | 24V Nominal (12V Min / 30V Max) | |
| Power Input Current | 0.03A - No camera connected | |
| at 24V | 0/19A - One BOA camera connected and running (*) | |
| Input Protection (**) | Protected against polarity inversion by schottky diode Current limiting at 1.5A by PTC fuse Overvoltage protection at 33V by varistor and TVS diode Inrush current limiting controller (hot-swap switch) | |

4.7 串列埠連接

RS-232 串列埠可以經由 LAMP 連接器連接。串列埠的預設值如下:

| 串列埠定義 | 設定 |
|--------------|--------|
| Baud Rate | 115200 |
| Data Bits | 8 |
| Parity | None |
| Stop Bits | 1 |
| Flow Control | None |

這些設定可以在使用者圖形介面中改變配置,位於設定控制面板中的 "RS232 Stream Settings"。詳細信息請參閱 Inspector Express User Manual。

RS-232 硬體配置

電學上,三個信號必須在EagleEye和另一設備之間連接串列埠通信,如下所示。RS232 是「點對點」(point-to-point)連接,所以接收和發送線路必須在電纜中對絞交叉。

| EagleEye LAMP M12-5 連接器 | | | 第三方設備 DSUB-9 接頭 | | |
|-------------------------|----------|----|-----------------|--------|--|
| 接腳 | 名稱 | 顏色 | 接腳 | 名稱 | |
| 2 | RS232 RX | 白色 | 3 | ТХ | |
| 3 | GND | 藍色 | 5 | GND | |
| 5 | RS232 TX | 灰色 | 2 | RX | |
| 1,4 | 不需連接 | | 1, 4, 6, 7, 8, | 9 不需連接 | |



在 EagleEye 與第三方設備之間建立共同接地 (Common ground)。

4

4.8 EagleEye 機構尺寸





前視圖

注:所有尺寸單位(毫米)



下視圖



側視圖

4.9 接線板尺寸圖

AEE-PL-100E 尺寸



上視圖

側視圖 註:所有尺寸單位(毫米)

AEE-PL-200-IOE 尺寸



4

EagleEye 安裝手冊



www.advantech.com 使用前請檢查核實產品的規格。本手冊僅作為參考。 產品規格如有變更,恕不另行通知。 未經研華公司書面許可,本手冊中的所有內容不得通過任何途徑以任何形式複製、翻 印、翻譯或者傳輸。 所有其他產品名或商標均為各自所屬方的財產。 © 研華公司 2012